

## TÄHTIS TEADE

### KORRIGEERIV LISA LAADIMISE KOHTA

Skuutri akude laadimiseks kasutage AINULT selle teate juhiseid. Skuutri akude laadimist puudutav algtekst kasutusjuhendis on aegunud.

See lisa on skuurrite kasutusjuhendi osa.

Soovitame tungivalt selle teate hoolikalt läbi lugeda. Lisaküsimuste puhul võtke ühendust oma edasimüüjaga. Edasimüüja aitab meelsasti teil oma küsimusele vastust leida.

### Ohutusjuhised

#### HOIATUS!

Vigastuste ja kahjustuste oht tule tõttu.

- Kasutage ainult koos tootega tarnitud akut/akusid ja laadurit. Muude akude või laadurite kasutamine võib olla ohtlik (tuleoht).  
Võtke võimaliku vahetamise suhtes ühendust edasimüüjaga.
- Mitte mingil juhul ei tohi ise avada või vahetada akut, laadurit, kaableid, pistikuid ega muuta ühenduspunkte.
- Laadur on mõeldud ainult skuurtriga kaasasoleva(te) aku(de) laadimiseks, mitte muude akude laadimiseks.
- Kaitske akut ja akulaadurit leekide, kõrge temperatuuri (>50 °C), niiskuse, päikesekiirte ja järskude löökide (nt kukkumise) eest. ÄRGE KASUTAGE akut, kui nii on juhtunud.
- Laadige akut kaasasoleva laaduriga sisetingimustes ja hästiventileeritud alal väljaspool laste käeulatust.
- Ärge kasutage laadimisel pikendusjuhet.

#### ETTEVAATUST!

Vigastusoht.

Akude eluiga on lühem või pikem, sõltuvalt kasutamisest, maastikust ja sõitmingimustest. Kui kavatsete sõita, võtke arvesse aku laetust. Olge teadlik aku tegevusraadiusest, vt tehnilisi üksikasju kasutusjuhendist.

**⚠ ETTEVAATUST!**

Oht kahjustada akut ja/või lühendada aku eluiga.

- Lugege laaduri kasutusjuhendit ja järgige juhiseid laaduri kohta.
- Ärge katkestage laadimistsükli; oodake, kuni laadur näitab, et aku on täis laetud, vt laaduri kasutusjuhendit. Vältige lühikeste perioodide kaupa laadimist. Märkus. See EI kehti liitiumakude kohta.
- Kui aku tühjeneb täielikult, võib see akut pöördumatult kahjustada. Sellepärast tuleb tagada, et akut laetaks õigel ajal.
  - Intensiivsel kasutamisel (pikad vahemaad, igapäevane kasutamine) laadige akut kohe pärast kasutamist. Ärge katkestage laadimistsükli.
  - Keskmisel kasutamisel (lühikesed vahemaad, iga päev või paar korda nädalas) laadige akut siis, kui akunäidik näitab 50%-list tühjenemist. Ärge katkestage laadimistsükli.
  - Vähese kasutamise või hoiustamise korral laadige akut kord nädalas. Ärge katkestage laadimistsükli.
- Eluiga lüheneb, kui aku on pikemat aega äärmusliku külma käes, vt tehnilisi andmeid kasutusjuhendis.
- Veenduge, et kõik aku ühenduspunktid ja ühenduspunkt aku korpusel oleksid puhtad tolmust ning muust mustusest.
- Kaitske akut suurte elektromagnetkiirguse allikate eest.

**Laadimisjuhised**

1. Lülitage skooter VÄLJA.
2. KÕIGEPEALT ühendage akulaadur 230 V vahelduvpinge pesa.
3. Ühendage laadur akuga.
4. Teavet laaduri näidikute kohta saate akulaaduri juhendist.
5. Kui aku on täielikult laetud, ühendage aku laaduri küljest lahti.
6. Eemaldage laadur pesast, laske sel jahtuda ja hoiustage kuivas kohas.
7. Lülitage skooter SISSE ja kontrollige, kas aku olekunäidiku kõik tuled põlevad.

**i** Probleemide korral, mis ei lase akut laadida laaduri juhendi kohaselt, võtke ühendust edasimüüjaga.

Kui pärast laadimist näitab kasutuskonsool veakoodi „Drive inhibit” (Sõitmine tõkestatud), veenduge, et akulaadur oleks lahti ühendatud. See ohutusmeede ei lase teil sõita, kui laadur on vooluvõrku ühendatud.